



Comment se connecter au NodeMCU ?

- ✓ Pour se connecter au NodeMCU, il faut se connecter au signal wifi créé par celui-ci.
- ✓ Ouvrir le navigateur WEB et taper l'adresse de la passerelle (qui est la même que celle du NodeMCU)
- ✓ On accède alors à la page stockée dans le microcontrôleur

Attention : dans certains cas, si vous êtes connecté au réseau wifi mais que vous n'arrivez pas à consulter la page web créée, il faut modifier les paramètres réseau sur l'appareil (ordinateur, téléphone portable...).

Pour cela modifier l'adresse IP statique : il s'agit de l'adresse attribuée à votre appareil : votre périphérique d'accès doit avoir une différente de l'adresse indiquée pour la passerelle dans le code. Vous devez attribuer un nombre entre 1 et 254.

La passerelle fait référence à l'adresse du NodeMCU (adresse indiquée dans le code).

### Paramètres avancés

Paramètres IP

Statique ▼

Adresse IP

192.168.1.5

Passerelle

192.168.1.1

Longueur du préfixe réseau

24

DNS 1

8.8.8.8